


一五一会・音来・奏生のポジションマーク(シール)を貼る位置

フレット番号 →

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



シールの位置 →

▲
一 二 三 四 五 六 七 八

※開放(0フレット)の位置が、『一』のシールを貼る場所になります。

※「●印」は、ギターについてるポジションマークです。一五一会にはついていません。